Seria Samsung Galaxy S

	Galaxy S3/S3 mini	Galaxy S4/S4 mini	Galaxy S5/S5 mini	Galaxy S6/S6 Edge	Galaxy S7/S7 Edge	Galaxy S8/S8+
WYMIANA SZYBKI	160	170	190	270|—	350|—	—
WYMIANA WYŚWIETLACZA	320|220	440|320	530	580|850	800|1300	1200|—
WYMIANA GNIAZDA USB	80	100	120	150	180	180
WYMIANA BATERII	70	80	100	160	200	230
WYMIANA RAMKI	—	—	130	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	70	70	130	140	150	—
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	70	80	80	100	120	—
WYMIANA SZKIEŁKA APARATU	50	50	60	90	100	—
WYMIANA KAMERY	80	80	150	300	na zapytanie	—
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	60	60	60	100	100	100
WGRANIE OPROGRAMOWANIA	60	60	60	60	60	60

Seria Samsung Galaxy A

	Galaxy A3 (A300)	Galaxy A3 16 (A310)	Galaxy A3 17 (A320)	Galaxy A5 (A500)	Galaxy A5 16 (A510)	Galaxy A5 17(A520)
WYMIANA SZYBKI	200	250	—	220	270	—
WYMIANA WYŚWIETLACZA	na zapytanie	500	550	na zapytanie	500	600
WYMIANA GNIAZDA USB	150	160	180	150	160	180
WYMIANA BATERII	140	180	220	140	180	220
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	100	120	120	100	120	120
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	100	100	120	100	100	120
WYMIANA SZKIEŁKA APARATU	100	120	150	100	120	150
WYMIANA KAMERY	150	180	240	150	180	240
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	80	100	100	80	100	100
WGRANIE OPROGRAMOWANIA	60	60	60	60	60	60

Seria Samsung Galaxy J

	Galaxy J3	Galaxy J3 16 (j320)	Galaxy J3 17 (j330)	Galaxy J5	Galaxy J5 16 (J520)	Galaxy J5 17 (J530)	Galaxy J7 16 (J720)	Galaxy J7 17 (J730)
WYMIANA SZYBKI	200	250	—	200	280	—	300	—
WYMIANA WYŚWIETLACZA	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie
WYMIANA GNIAZDA USB	140	160	150	120	140	170	140	170
WYMIANA BATERII	100	120	180	100	120	180	120	180
WYMIANA RAMKI	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	80	100	100	80	100	100	100	100
WGRANIE OPROGRAMOWANIA	60	60	60	60	60	60	60	60