

iPhone 4/4S

	iPhone 4	iPhone 4S
WYMIANA WYŚWIETLACZA Z SZYBKĄ	160	180
WYMIANA BATERII (ORYGINALNA)	80	90
WYMIANA GNAZDA ZASILANIA Z MIKROFONEM	110	120
WYMIANA GNAZDA JACK I PRZYCISKÓW BOCZNYCH	120	120
WYMIANA PRZYCISKU POWER (GÓRNEGO)	120	120
WYMIANA PRZYCISKU HOME	100	100
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	70	80
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	60	60
WYMIANA KAMERY TYLNEJ	80	90
WYMIANA KAMERY PRZEDNEJ	80	90
WYMIANA TYLNEJ OBUDOWY	50	50
WGRANIE OPROGRAMOWANIA	60	60
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	60	60

iPhone 5/5C

	iPhone 5	iPhone 5C
WYMIANA SZYBKİ	140	140
WYMIANA WYŚWIETLACZA Z SZYBKĄ	220	220
WYMIANA BATERII (ORYGINALNA)	110	110
WYMIANA GNAZDA ŁĄDOWANIA Z MIKROFONEM I GNAZDEM JACK	110	110
WYMIANA PRZYCISKU POWER I PRZYCISKÓW BOCZNYCH	110	110
WYMIANA PRZYCISKU HOME	100	100
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	100	100
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	80	80
WYMIANA KAMERY TYLNEJ	110	110
WYMIANA KAMERY PRZEDNEJ Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM	90	90
WYMIANA KORPUSU	260	260
WGRANIE OPROGRAMOWANIA	60	60
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	60	60

iPhone 5S/5SE

	iPhone 5S	iPhone SE
WYMIANA SZYBKİ	160	180
WYMIANA WYŚWIETLACZA Z SZYBKĄ	240	280
WYMIANA BATERII (ORYGINALNA)	120	130
WYMIANA GNAZDA ŁĄDOWANIA Z MIKROFONEM I GNAZDEM JACK	120	140
WYMIANA PRZYCISKU POWER I PRZYCISKÓW BOCZNYCH	120	140
WYMIANA PRZYCISKU HOME	120	140
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	100	100
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	80	80
WYMIANA KAMERY TYLNEJ	120	130
WYMIANA KAMERY PRZEDNEJ Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM	90	100
WYMIANA KORPUSU	260	290
WGRANIE OPROGRAMOWANIA	80	60
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	80	60

iPhone 6/6 PLUS

	iPhone 6	iPhone 6 PLUS
WYMIANA SZYBKİ	200	240
WYMIANA WYŚWIETLACZA Z SZYBKĄ	280	320
WYMIANA BATERII	140	160
WYMIANA GNAZDA ŁĄDOWANIA Z MIKROFONEM I GNAZDEM JACK	130	140
WYMIANA PRZYCISKU POWER I PRZYCISKÓW BOCZNYCH	140	140
WYMIANA PRZYCISKU HOME	140	140
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	100	100
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	80	80
WYMIANA KAMERY TYLNEJ	140	140
WYMIANA KAMERY PRZEDNEJ Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM	100	100
WYMIANA KORPUSU	260	290
WGRANIE OPROGRAMOWANIA	80	60
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	80	60

iPhone 6S/6S PLUS

	iPhone 6S	iPhone 6S PLUS
WYMIANA SZYBKİ	260	290
WYMIANA WYŚWIETLACZA Z SZYBKĄ	390	440
WYMIANA BATERII	150	180
WYMIANA GNAZDA ŁĄDOWANIA Z MIKROFONEM I GNAZDEM JACK	130	140
WYMIANA PRZYCISKU POWER I PRZYCISKÓW BOCZNYCH	140	140
WYMIANA PRZYCISKU HOME	150	150
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	100	100
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	80	80
WYMIANA KAMERY TYLNEJ	150	150
WYMIANA KAMERY PRZEDNEJ Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM	110	110
WYMIANA KORPUSU	270	300
WGRANIE OPROGRAMOWANIA	60	60
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	80	80

iPhone 7/7 PLUS

	iPhone 7	iPhone 7 PLUS
WYMIANA SZYBKİ	330	380
WYMIANA WYŚWIETLACZA Z SZYBKĄ	520	650
WYMIANA BATERII	200	240
WYMIANA GNAZDA ŁĄDOWANIA Z MIKROFONEM I GNAZDEM JACK	150	150
WYMIANA PRZYCISKU POWER I PRZYCISKÓW BOCZNYCH	150	150
WYMIANA PRZYCISKU HOME	160	160
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	110	110
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	90	90
WYMIANA KAMERY TYLNEJ	180	220
WYMIANA KAMERY PRZEDNEJ Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM	120	120
WYMIANA KORPUSU	300	350
WGRANIE OPROGRAMOWANIA	60	60
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	80	80

iPhone 8/8 PLUS

	iPhone 8	iPhone 8 PLUS
WYMIANA SZYBKİ	480	WKRÓTCE
WYMIANA WYŚWIETLACZA Z SZYBKĄ	700	800
WYMIANA BATERII	WKRÓTCE	WKRÓTCE
WYMIANA GNAZDA ŁĄDOWANIA Z MIKROFONEM I GNAZDEM JACK	WKRÓTCE	WKRÓTCE
WYMIANA PRZYCISKU POWER I PRZYCISKÓW BOCZNYCH	WKRÓTCE	WKRÓTCE
WYMIANA PRZYCISKU HOME	WKRÓTCE	WKRÓTCE
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	WKRÓTCE	WKRÓTCE
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	WKRÓTCE	WKRÓTCE
WYMIANA KAMERY TYLNEJ	WKRÓTCE	WKRÓTCE
WYMIANA KAMERY PRZEDNEJ Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM	WKRÓTCE	WKRÓTCE
WYMIANA TYLNEJ KLAPKI	200-300	WKRÓTCE
WGRANIE OPROGRAMOWANIA	60	60
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	80	80

iPhone X

	iPhone X
WYMIANA SZYBKİ	ty
WYMIANA WYŚWIETLACZA Z SZYBKĄ	WKRÓTCE
WYMIANA BATERII	WKRÓTCE
WYMIANA GNAZDA ŁĄDOWANIA Z MIKROFONEM I GNAZDEM JACK	WKRÓTCE
WYMIANA PRZYCISKU POWER I PRZYCISKÓW BOCZNYCH	WKRÓTCE
WYMIANA PRZYCISKU HOME	WKRÓTCE
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	WKRÓTCE
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	WKRÓTCE
WYMIANA KAMERY TYLNEJ	WKRÓTCE
WYMIANA KAMERY PRZEDNEJ Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM	WKRÓTCE
WYMIANA KORPUSU	WKRÓTCE
WGRANIE OPROGRAMOWANIA	60
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	80

Wymiana wyświetlaczy, szybek SONY Xperia

	WYMIANA WYŚWIETLACZA Z SZYBKĄ	WYMIANA SAMEJ SZYBKİ
XPERIA Z	240	—
XPERIA Z1	270	—
XPERIA Z1 COMPACT	270	—
XPERIA Z2	270	—
XPERIA Z3	300	—
XPERIA Z3 COMPACT	320	—
XPERIA Z5	380	—
XPERIA Z5 COMPACT	400	—
XPERIA M2, M2 AQUA	250	160
XPERIA M4 AQUA	350	—
XPERIA M5 AQUA	450	—
XPERIA XA	400	—
XPERIA XZ	400	—

Pozostałe naprawy SONY Xperia (CENY PRZYBLIŻONE, ZALEŻNE OD DOKŁADNEGO MODELU)

WYMIANA GNIAZDA USB	100-120ZŁ
WYMIANA SŁOTU SIM	120-140ZŁ
WYMIANA MIKROFONU	100-150ZŁ
WYMIANA TAŚMY PRZYCISKÓW BOCZNYCH	100-150ZŁ
WYMIANA TYLNEJ KLAPKI (ZAMIENNIK)	60-80ZŁ
WYMIANA TYLNEJ KLAPKI (ORYGINAŁ)	100-200ZŁ
WYMIANA BATERII (ORYGINAŁ)	120-150ZŁ
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	60-80ZŁ
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	60-100ZŁ
WYMIANA GNIAZDA JACK	80-140ZŁ
WYMIANA CZUJNIKA ZBLIŻENIOWEGO	80-140ZŁ
WGRYWANIE OPROGRAMOWANIA	60-80ZŁ
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	60-100ZŁ

Wymiana wyświetlaczy Nokia/Microsoft

Lumia 520/525	130
Lumia 535	200
Lumia 630/635	220
Lumia 720	220
Lumia 730/735	320
Lumia 800	220
Lumia 820	310
Lumia 830	360
Lumia 920	220
Lumia 925	320
Lumia 930	500
Lumia 1020	430
Lumia 1320	340
Lumia 1520	400

Pozostałe naprawy Nokia/Microsoft Lumia (CENY PRZYBLIŻONE, ZALEŻNE OD DOKŁADNEGO MODELU)

WYMIANA GNIAZDA USB	100-120ZŁ
WYMIANA SŁOTU SIM	120-140ZŁ
WYMIANA MIKROFONU	100-150ZŁ
WYMIANA TAŚMY PRZYCISKÓW	100-150ZŁ
WYMIANA BATERII (ORYGINAŁ)	120-150ZŁ
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	60-80ZŁ
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	60-100ZŁ
WYMIANA GNIAZDA JACK	80-140ZŁ
WYMIANA CZUJNIKA ZBLIŻENIOWEGO	80-140ZŁ
WGRYWANIE OPROGRAMOWANIA	60-80ZŁ
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	60-100ZŁ

wymiana wyświetlacza/szyby Huawei

P8 LCD	220
P8 Lite LCD	180
P8 Lite 2017 LCD	250
P9 LCD	230
P9 Lite LCD	200
P9 Lite 2017 LCD	260
P10 LCD	380
P10 Lite LCD	220
P10 Lite 2017 LCD	280
Y3 (Y360) SZYBKA	140
Y5 (Y560) SZYBKA	140
Y6 (Y635) SZYBKA	150
Y3 II LCD	200
Y5 II LCD	220
Y6 LCD	220
Y6 II LCD	240
Y7 LCD	320

Pozostałe naprawy Huawei (CENY PRZYBLIŻONE, ZALEŻNE OD DOKŁADNEGO MODELU)

WYMIANA GNIAZDA USB	100-120ZŁ
WYMIANA SŁOTU SIM	120-140ZŁ
WYMIANA MIKROFONU	100-150ZŁ
WYMIANA TAŚMY PRZYCISKÓW	100-150ZŁ
WYMIANA BATERII (ORYGINAŁ)	120-150ZŁ
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	60-80ZŁ
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	60-100ZŁ
WYMIANA GNIAZDA JACK	80-140ZŁ
WYMIANA CZUJNIKA ZBLIŻENIOWEGO	80-140ZŁ
WGRYWANIE OPROGRAMOWANIA	60-80ZŁ
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	60-100ZŁ

Naprawy LG (CENY PRZYBLIŻONE, ZALEŻNE OD DOKŁADNEGO MODELU)

WYMIANA SZYBY/LCD	NA ZAPYTANIE
WYMIANA GNIAZDA USB	100-120ZŁ
WYMIANA SŁOTU SIM	120-140ZŁ
WYMIANA MIKROFONU	100-150ZŁ
WYMIANA TAŚMY PRZYCISKÓW	100-150ZŁ
WYMIANA BATERII (ORYGINAŁ)	120-150ZŁ
WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW	60-80ZŁ
WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO	60-100ZŁ
WYMIANA GNIAZDA JACK	80-140ZŁ
WYMIANA CZUJNIKA	80-140ZŁ
WGRYWANIE OPROGRAMOWANIA	60-80ZŁ
CZYSZCZENIE PO ZALANIU	60-100ZŁ